

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K SW PRO PC

Příslušenství k systému PocketHome* Obousměrná komunikace (RS232) Možnost nastavení všech konstant centrální jednotky Jednoduché nastavení teplotních programů Aktuální informace o jednotlivých zařízení

- Nové prvky softwaru pro rychlé ovládání
 - Grafické část pro vytvoření půdorysu objektu
 - Možnost použití konvertoru USB-RS232 (není součástí lze dokoupit)

POŽADAVKY K POUŽITÍ SW PocketHome®

- knihovna .NET framework verze 2.0

- aktivační kód, je hardwarový klíč, který je možné získat při zakoupení licence na software (viz str.4)

- datový kabel (speciální kabel pro sériový port, viz str.4)

Pozn.: testováno na Windows XP

POPIS SW PRO PC

Software (SW) pro PC slouží pro usnadnění programování systému PocketHome[®], nastavení konstant, programů, pro rychlou a vizuální kontrolu nad všemi prvky systému. Umožňuje zobrazení teplotních grafů a aktuálních stavů jednotlivých prvků systému a jejich případnou korekci.



SW - PC

____ verze 2.03

POPIS INSTALACE

-	spusťte instalační	program	program	PocketHome2Setup.msi

- instalační program Vás postupně navede na místo uložení, vyberte adresář a pokračujte tl.NEXT
- (všechna nastavení se během práce s programem budou ukládat do vytvořené složky!)
- po skončení instalace dojde k automatickému vytvoření zástupce programu na ploše.

UPGRADE z verze 2.00

- pro zachování nastavených teplotních programů uložte soubor PH-PRG.txt na volné místo na disku (nachází se v C:\Program Files\ELEKTROBOCK CZ s.r.o\PocketHome 2),
- stáhněte novou verzi z www.elbock.cz a rozbalte a spusťte instalační soubor PocketHome2Setup.msi
- poukončení instalace vložte Váš uložený soubor PH-PRG.txt zpět do C:\Program Files\ELEKTROBOCK CZ s.r.o\PocketHome 2

OVLÁDACÍ PRVKY

- spustte PocketHome2 kliknutim na ikonu	u se program otevř	e v DEM	O verzi (p	o aktivaci	i se stáva	á plnou verzí v	/iz str.4)	
 pozorne nastudujte ovladaci prvky softwal 	ru!							
Soubor Uložit nastavení (uloží aktuální nastavení celého sys Načíst nastavení (načte vybrané nastavení celého sy Tisk nastavení (pro tisk nastavených parametrů)vh Náhled tisku (náhled nastavených parametrů) Konec (k ukončení programu)	tému) …pro různé obdo ystému) nodné pro montážní firm	obé je mož ny, odsouh	né mít ulože lasení nasta	eno více nas vení přímo u	tavení pro u zákazník	ovládání celého a	domu	
Přidat natro								
(vloží patro)			O aplikaci (kontakt na výrobce/ číslo verze)					
Přidat místnost (vloží místnost)				1			Anna Luna	0 apRed
Přidat zařízení			States	197 Batteri				
(do zvolené místnosti vloží zařízení) PK (vloží prvek pro ovládání zdroje								
tepla- přijímač kotle=PH-PK20,21)								
- digitální hlavice=PH-HD20)		en Internet						
TS (vloží prvek pro ovládání el.topidel - termo-zásuvka=PH-TS20)								
HT (vloží prvek pro ovládání termoelek								
t.e.pohony=PH-HT1)								
BP1 (vloži prvek pro ovládání podlahového topení- regulátor podl.topení=PH-BP1)								
BSP (vloží prvek pro ovládání el topidel			PK 10	ts Ht BP1 BSP	BHD BHT			
BHD (vloží prvek pro ovládání radiátorů			Takine	Rabe Pubabus	na Suantra Zar	ndo Spani Astavi Para	Figure	
- ridici jednotka=PH-BHD) BHT (vloží prvek pro ovládání termoelek. pohonů- řídicí jednotka =PH-BHT)				Inform (aktuál	nace o vlo	oženém zařízení ovaná teplota, sta	v atd.)	
Posun nahoru								
(zmena pozice prvku smerem nahoru) Posun dolů								
(změna pozice prvku směrem dolů)		Prosentane	enelení					
Prejmenovat (změna názvu prvku - lze použít i pravé tlačítko myši)		(terčík svití červeně = centrální jednotka nepřipojena/nekomunikuje						
Smazat		terčík svítí zeleně = centrální jednotka připojena terčík bliká zelená/oranžová+zobrazení popisu právě probíhající ko-						
		munikace	e = centrální	jednotka ko	omunikuje	sPC		
Kreslit (pouze v záložce Půdorys, aktivní = umožňuje vytvářet jednoduchý půdorys objektu a přemísťovat prvky, neaktivní = nelze kreslit ani měnit polohy prvků)			Port AKTIVNI= vybraný port je v PC zapojen (je nutné ověřit správné připojení datového kabelu viz str.4)					
Smazat poslední čáru (pouze v záložce Půdorys, smaže poslední nakresleno	u čáru)	FOIT NE						
Pohyb mezi patry (rychlá změna zobrazení patra)								
Půdorvs		1						
(zobrazení vložených místností a prvků, možnost vytvo) objektu-pomocí Kreslit)	ření půdorysu							
Nastavení Základní nastavení				😵 Püdorys 👹	Nastavení			
Port (výběr portu pro připojení centrální j Sériové číslo (po napojení centr. jednotk		Základní nasta	vení					
Aktivační kód (hardwarový klíč, který obdržíte při zakoupení lice			ftware)	Programy		Port COM1	1	
Konstanty						Sériové číslo: ?	Aktiv	mat
Režim (= CONST3, viz návod PH-CJ37)					Aktivachi kod: j			
T yp regulace (=CONST4-CONST8, viz r Údržba (=CONST9, viz návod PH-CJ37)			A North	Nastavani				
Ostatní (=CONST10, pouze pro PH-CJ3 GSM (= CONST11-13, viz návod PH-CJ3			-uooya					
Verze (= CONST14, viz návod PH-CJ37)			- Základní nasta - Konstanty - Rossah teo	vení				
1 (nastavení týdenního programu, volba s	ní názvu pro	ogramu)	- Režim - Typ regulat	20	Minimální regulovaná teplota	2.0 🖆 °C		
 (nastavení týdenního programu, volba sudý/lichý týden, uložer (nastavení týdenního programu, uložení názvu programu) 			ogramu)	- Ostatní - GSM		Maximální regulovaná teplota	39,0 🛨 °C	
až 22(nastavení tvídopního programu uložor				 Programy 				6
22(nastaveni tydennino programu, ulozeni nazvu programu) 2								

POSTUP NASTAVENÍ

- po úvodním seznámení s ovládacími prvky softwaru je možné přistoupit k nastavení systému PocketHome
- NEPŘIPOJUJTE CENTR.JEDNOTKU, VŠECHNA ÚVODNÍ NASTAVENÍ PROVEĎTE V DEMO VERZI

1. NASTAVENÍ KONSTANT

- otevřete záložku NASTAVENÍ a rozbalte nabídku KONSTANTY
- podle topného zařízení nastavte příslušné konstanty (vysvětlení k jednotlivým konstantám naleznete v návodu na centrální jednotku).

2. NASTAVENÍ TEPLOTNÍCH PROGRAMŮ

- otevřete záložku NASTAVENÍ a rozbalte nabídku PROGRAMY
- vyberte nabídku 1 (v pravé části se otevře týdenní program)
- do vrchního pole vložte název programu 1 (např.obývací pokoj)
- **zeleným posuvníkem** zvolíte čas první teplotní změny
- klikněte pravým tlačítkem na časový úsek, kde požadujete změnu teploty
- zvolte nabídku "změna teploty"
- nastavte teplotu a potvrďte OK
- takto postupujte až do posledního nastavení (max.6 změn na den)
- pro nastavení dalších dní postupujte obdobným způsobem nebo použijte volby "kopie na následující den"
- pro odstranění časového úseku, klikněte na zelený posuvník pravým tlačítkem a zvolte SMAZAT ZMĚNU TEPLOTY
- po nastavení týdenního programu vás program vyzve " Přejete si program uložit" stisknutím ANO dojde k uložení programu.

Tímto způsobem nastavíme další programy, které budeme v další fázi přiřazovat jednotlivým zařízením. Programy 3-22 jsou přednastaveny z výroby (lze je také měnit).

3. VYTVOŘENÍ PŮDORYSU OBJEKTU

- klikněte na záložku PŮDORYS
- vlevo klikněte na ikonu "Přidat patro" a vložte 1.patro objektu (v levém sloupci se začne tvořit strom celého objektu)
- klikněte na ikonu "Kreslit", tím se aktivuje režim kreslení s pomocnou mřížkou
- klinutím a tažením myši v místě mřížky postupně vytvořte půdorys objektu (tento krok není povinný) !
- klikněte na ikonu "Přidat místnost", vložte potřebný počet místností, které si pojmenujete a umístíte do vytvořeného půdorysu
- klikněte na ikonu "Přidat zařízení", tím vložíte zařízení (PK, HD atd), do půdorysu (u PH-CJ37 Plus je prvek PK povinný!)
- po skončení vkládání prvků, klikněte na ikonu "Kreslit" pro ukončení režimu kreslení

(Pozn.: místnosti i zařízení se vkládají do stejného počátečního bodu, pokud např. vložíte dvě zařízení a vidíte jedno stačí pohnout ikonou zařízení na jiné místo,pod ním se objeví druhé vložené zařízení!)

Takto si vytvoříme celý objekt se všemi zařízeními.

4. VOLBA PROGRAMŮ PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ

- dvakrát klikněte na jakýkoli vložený prvek (zařízení)
- objeví se ovladač, který slouží pro rychlé ovládání celého systému
- v nabídce ovladače "výběr zařízení" vyberte jednotlivé prvky a po otevření nabídky "zobrazit další nastavení" přiřazujte jednotlivým prvkům nastavené teplotní programy

Pozn.: podrobnější popis OVLADAČE na str. 4







😫 Pùdorys 🐇 Nastaveni

Pozn.:kliknutím pravým tlačítkem na čáru je možné čáru smazat!



5 🛜 🕴 🕴 🗛 🧰



3

5. VOLBA PRIORITY PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ (pouze pro PH-CJ37 Plus)

- dvakrát klikněte na jakýkoli vložený prvek (zařízení)
- objeví se ovladač
- v nabídce ovladače "výběr zařízení" vybíráme prvky, kterým chceme přiřadit PRIORITU, po otevření nabídky "zobrazit další nastavení" zvolíme stisknutím tlačítka PRIOR/NEPRIOR

6. PŘIPOJENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

- klikněte na záložku "Nastavení" a nabídku " Základní nastavení"
- připojte sériový kabel k PC
- vyberte port, který využijete pro připojení (číslo portu zjistíte na PC otevřením Ovládací panely_Systém_Hardware_Správce zařízení_Porty (COM a LPT), při použití konvertoru USB-RS232 se objeví číslo portu s názvem použitého konvertoru)
- vložte baterie do centrální jednotky
- druhý konec připojte k centrální jednotce
- do 30 s se objeví sériové číslo
- vložte aktivační kód* a stiskneme tl. AKTIVOVAT
- po správné aktivaci proběhne synchronizace centrální jednotky s PC (všechny uložené data se přesunou do paměti centrální jednotky), na spodní liště se zobrazuje průběh synchronizace

(Pozn.:při dalším spuštění programu není nutné znovu provádět aktivaci)

7. AKTIVACE PRVKŮ (ZAŘÍZENÍ)

- v průběhu aktivace musí být centrální jednotka stále napojená na PC
- klikněte na záložku "Půdorys"
- dvakrát klikněte na jakýkoli vložený prvek (zařízení)
- na ovladači vyberte prvek, který chcete aktivovat
- prvek, který chcete aktivovat uveďte do režimu učení kódu UA:dr (viz návod pro jednotlivé zařízení např.PH-PK20/PH-HD20 atd.)
- na ovladači stiskneme tl. STAV
- do 2 min. se prvek stane aktivní a bude plně řízen centrální jednotkou
- takto postupujeme i při aktivaci dalších prvků





8. ODPOJENÍ CENTRÁLNÍ JENDOTKY OD PC

- po ukončení synchronizace, aktivace a práce se SW PocketHome® je možné centrální jednotku odpojit od PC
- po odpojení je centrální jednotka do 2min. plně funkční a ovládá všechny aktivované zařízení.

POPIS OVLADAČE

SLOUŽÍ PRO RYCHLÉ OVLÁDÁNÍ CELÉHO SYSTÉMU!

Výběr zařízení	(zobrazení vložených prvků)					
Dovolená	(umožňuje nastavení dovolené pro celý systém,					
	nastavujeme datum návratu z dovolené a teplotu, která					
	se bude udržovat během dovolené)					
On/Off	(zapnutí a vypnutí vybraného prvku)					
Auto/Manu	(změna režimu pro vybraný prvek)					
-/+	(krátkodobá změna teploty pro vybraný prvek, tato					
	změna bude trvat až do další teplotní změny dané					
	programem)					
STAV	(tl.pro zjištění stavu prvku= obdoba tl.TEST u centrální					
	jednotky)					
prio/neprior	(volba priority prvku - pouze u PH-CJ37 Plus)					
aktiv/neaktiv	(pouze u prvku PK, volba zda je v systému kotel)					
ZVOLENÝ PROGRAM	(přiřazení programu vybranému prvku)					
Zavřít	(zavření ovladače)					

Pozn.:pokud na ovladač kliknete pravým tlačitkem myši, zobrazí se volba "vždy na popředí", pokud je volba zaškrtnutá ovladač je na monitoru vždy na popředí!



* aktivační kód tento kód není nutné zadávat při opětovném spuštění programu. Nelze jej použít pro více systémů PocketHome[®]! Bez tohoto kódu pracuje SW PocketHome[®] jen jako DEMO verze! Pro každý systém je tento kód unikátní! Více informací na servisním oddělení nebo na www.elbock.cz.